

クルー間の通信を行います。OFF にすると、インカム用のマイクがオフになります（無線用ではありません）。

11. ボイス／トーンサイレンススイッチ。最大1分間、音声やトーンによる警告を無音にすることができます。最大1分間。

12. 戦術電子戦システム音量ノブ。上のノブで警戒音、下のノブで発射警報の音量を調節する。下（大きい方）は発射警告音量を調節する。

13. インターコム／武器ボリューム・ノブ。武器のロックオン音（下）を調節します。

14. ILS / TACANボリュームノブ ILSの音声（上の1つ）とTACANのビーコン音（下の1つ）の音量を調節します。（一番下）。

15. IFFアンテナ選択スイッチ。IFFが使用するアンテナを選択します（上側、下側、両方）。

SENSOR PANEL



レーダー、ナビ、FLIR、INS など、搭載されている各種センサーやシステムのスイッチ。

1. JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System) のマスターコントロール。

2. 中央コンピュータ・リセット・ボタン。押すと中央コンピュータがリセットされる。コンピュータとの問題が疑われる場合にのみ使用する。

3. INSモードノブ INSの主な機能をコントロールします。詳しく [INS/Navigation](#) を参照してください。

4. ナビゲーションFLIRゲイン/レベルノブ。ナビゲーションの FLIR ビデオ出力のコントラストと明るさを調整します。詳細は See [NAV FLIR section](#) の項を参照してください。

5. ナビゲーション FLIR 電源スイッチ。OFF、STBY、ON に設定できます。詳細は [NAV FLIR section](#) の項を参照。

6. 地形追従レーダーの電源スイッチです。OFF、STBY、ON に設定できます。詳細は [Terrain Following Radar section](#) の項を参照。

7. レーダー高度計スイッチ。レーダー高度計スイッチ。レーダー高度計を無効にしますが、LAW と TF 警告はオンのままです。

8. レーダーパワーノブ。詳しくは [Radar s](#)の項を参照。