

ARMAMENT CONTROL PANEL



1. マスターアームスイッチ。SAFEを選択すると、武器は使用できない。ARM (上)の位置では、マスターアームスイッチに電力が供給されます。発射のための電源が供給されます。

注意：ランディングギアハンドルが下がっていたり、武装安全スイッチが武装安全スイッチがオーバーライド位置にない場合、マスターアームスイッチに電力は供給されません。

2. 噴射セレクトノブ。このボタンを押すと、ノブの位置によって収納物を噴射します：

OFF（選択ボタンから電源を切る）、COMBAT（最初に押すとプログラム1が開始、A/A（空対空選択離脱を選択）、A/G（空対地選択離脱を選択）。

地上への選択離脱を選択）。詳しくは、Stores Jettison Systemのセクションを参照してください。

A/A（空対空選択離脱を選択）、A/G（空対地選択離脱を選択）。

地上への選択離脱を選択）。詳しくは、Stores Jettison Systemのセクションを参照してください。OFFポジションの左側には、代替リリースメカニズムがあります。

これは厳密には放出システムの一部ではありません。MANUAL FF（自由落下、機首フューズのみでのARMED手動（リップル）放出モードを選択）、MAN REF（手動放出モード、機首フューズのみでのARMED手動（リップル）放出モードを選択機首フューズのみ）、MAN, RET（手動後退、手動武器放出モードと尾部フューズのみを選択）ALTN RET（バックアップ核放出モード）。

EMERGENCY JETTISON BUTTON



緊急離脱ボタン

緊急離脱ボタンは、前面計器盤の中央、MPCDの左側にある。

緊急離脱ボタンは、すべてのカートパイロンを順次離脱させる。このボタンは地上にいるときでも、機体に電力が供給されていればすぐに機能する。