

CANOPY JETTISON HANDLE



黒と黄色のストライプが入ったキャノピージェットハンドルは、両コックピットとも計器パネルのすぐ後方、左のキャノピーシルの下にある。ハンドルの内側にあるロック解除ボタンを押しキャノピージェットシステムが作動する。

ハンドルは一度発射位置まで引くと発射位置まで引かれたハンドルは、発射位置にロックされ、ハンドルとイニシエーターを交換するまでロックされたままとなる。

ハンドルとイニシエータを交換するまでロックされたままとなる。

